

Handleiding **Beton ciré** **wand - *Basis***



Wat zit er in mijn pakket:

- Beton ciré finish mortel – 4 kg.
- Kleurpigment naar keuze
- Beton ciré primer
- Presealer
- Optioneel: Gereedschap(pen)

Spaanse benaming:

Microcemento Fino/Fine

-

Agma CH

Primer Dur

Aanvullend bij pakket: Beton ciré wand – Basis | Waterdicht

- PU coating component A+B
- Pavillac Dur W (Agua) Parte A+B

Geschikte (vlakke en stabiele) ondergronden:

Het Beton ciré – wand (Basis) pakket is geschikt voor de volgende ondergronden:

- Gips gestucte wand (niet in de badkamer)
- Gestucte wand – cementgebonden
- (groene) gipsplaat
- Glad plaatmateriaal

Staat uw ondergrond er niet tussen? Neem dan eerst contact met ons op voordat u start met uw project.

Stap 1

Het aanbrengen van de beton ciré primer



Vorbereiding

- Ondergrond droog, vetvrij en stofvrij maken
- Bestaande kitnaden en kitresten verwijderen
- Op tegels: eerst voegen met een kwast bewerken, daarna geheel rollen
- Op gladde ondergronden (bijvoorbeeld geglazuurde tegels): voeg zilverzand toe voor een betere hechting.



Verwerking

- Primer goed mengen
- Aanbrengen met een kwast of roller
- **Droogtijd: ca. 3 uur**

Stap 2

Het aanbrengen van de beton ciré finish mortel



Vorbereiding

- De ondergrond dient stofvrij en droog te zijn
- Alles afplakken. Let op: verwijder na elke laag eventuele tape!



Verwerking

- Meng het meegeleverde pigment in zijn geheel door de emmer.
- Breng met een (beton ciré) spaan een dunne laag aan.
- **Droogtijd: ca. 6-8 uur**
- Na het drogen schuren met korrel 240-300.
Gebruik hiervoor geen rood schuurpapier.
- Breng een tweede dunne laag aan voor kleurschakering.
- **Droogtijd: ca. 6-8 uur**
- Na het drogen schuren met korrel 240-300.
Gebruik hiervoor geen rood schuurpapier.

Stap 3

Het aanbrengen van de presealer



Vorbereiding

- De ondergrond dient stofvrij en droog te zijn
- Alles afplakken. Let op: verwijder na elke laag eventuele tape!



Verwerking

- Meng de presealer met water – verhouding 1:1.
- Breng de presealer aan met een niet-pluizende spons in draaiende bewegingen. Probeer aanzetten te voorkomen.
- Druipers direct verwijderen.
- **Droogtijd: ca. 3 uur**

Stap 4

Het aanbrengen van de PU coating A + B

waterdicht



Vorbereiding

- De ondergrond dient stofvrij en droog te zijn
- Alles afplakken. Let op: verwijder na elke laag eventuele tape!



Verwerking

- Meng component A met component B (gewicht)
Verhouding A:B = 10:1
- Breng met een microvezelroller een eerste dunne laag coating aan.
- **Droogtijd (per laag): ca. 6-8 uur**
- Breng met een microvezelroller een tweede dunne laag coating aan.
- Optioneel: voor een nóg betere hechting de coating licht opschuren tussen de lagen met schuurpapier korrel 300.

Belangrijke tips



Na het aanbrengen

- Afkitten na 2 dagen met een zuurvrije siliconenkit.
- De eerste 3 weken voorzichtig in het gebruik, dat wil zeggen:
 - geen natte bekertjes/flessen/etc. op het oppervlak zetten
 - natte ruimtes na gebruik nadrogen, evenals aanrechten.
 - geen rubberen objecten/apparaten direct op de beton ciré plaatsen.



Onderhoud

- Reinig de beton ciré met een neutrale allesreiniger.
- Geen groene zeep of schuurmiddelen gebruiken!