

Handleiding **Beton ciré** **PU coating A + B**



Vorbereiding

- De ondergrond dient stofvrij en droog te zijn
- Alles afplakken. Let op: verwijder na elke laag eventuele tape!



Verwerking

- Meng component A met component B (gewicht)
Verhouding A:B = 10:1
- Breng met een microvezelroller een eerste dunne laag coating aan.
- **Droogtijd (per laag): ca. 6-8 uur**
- Breng met een microvezelroller een tweede dunne laag coating aan.
- Optioneel: voor een nóg betere hechting de coating licht opschuren tussen de lagen met schuurpapier korrel 300.

Belangrijke tips



Na het aanbrengen

- Afkitten na 2 dagen met een zuurvrije siliconenkit.
- De eerste 3 weken voorzichtig in het gebruik, dat wil zeggen:
 - geen natte bekertjes/flessen/etc. op het oppervlak zetten
 - natte ruimtes na gebruik nadrogen, evenals aanrechten.
 - geen rubberen objecten/apparaten direct op de beton ciré plaatsen.



Onderhoud

- Reinig de beton ciré met een neutrale allesreiniger.
- Geen groene zeep of schuurmiddelen gebruiken!